


IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI: CUSTODIA PER CANON EOS R6


Prima di inserire la macchina:

- Ruotare il pulsante di rimando (10);
- Inserire la macchina, (vedi p. 13);
- Riportare in posizione il pulsante.

1. Manopola di chiusura
2. Foro M16x1
3. Attacco fibra ottica
4. Foro M8
5. Foro M24x1
6. Meccanismo Zoom con obiettivi RF
7. Meccanismo Zoom con obiettivi EF
8. Leva sicura obblò
9. Leva di rilascio dell'obiettivo



IT



10. Pulsante di rimando;
11. (LOCK) Pulsante blocco multifunzione
12. Leva di ripresa filmato
13. (AF-ON) Leva di attivazione AF
14. Ghiera principale
15. Pulsante di anteprima della profondità di campo
16. Leva pulsante di scatto
17. (M-Fn) Pulsante multifunzione

18. Pulsante di classificazione (RATE)
19. Pulsante MENU
20. Leva interruttore di accensione
21. Oculare
22. Led allarme umidità
23. Ghiera di selezione
24. Ghiera controllo rapido 2
25. Pulsanti multicontrollo
26. Pulsante selezione del punto AF
27. Pulsante di blocco AE *
28. Ghiera controllo rapido 1
29. Pulsante ingrandimento/riduzione
30. Pulsante Quick Control
31. Pulsante di riproduzione
32. Pulsante Elimina

33. Pulsante SET
34. Pulsante INFO

